



## Фонарь Mini VIDEO LIGHT

Руководство по эксплуатации

Важное примечание: Периодически смазывайте уплотнительные кольца фонаря силиконовой смазкой.

## Важная информация о батарейках:

- Убедитесь, что вы используете батарейки с одинаковой степенью зарядки. Не смешивайте новые и использованные батарейки. Никогда не смешивайте солевые, щелочные и литий-ионные батарейки и аккумуляторы. Устанавливая новые CR123 батарейки, зачистите контакты и соблюдайте полярность. Извлекайте батарейки из фонаря, если не используете его в течение длительного времени. Утилизируйте батарейки согласно локальным правилам вашего региона. Не бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться. Храните батарейки вдали от детей.

## Уход за выключателем:

- Так как в фонаре используется магнитный выключатель, со временем в нем могут накапливаться маленькие частички железа. Для очистки выключателя пометите его под струю прохладной воды и несколько раз нажмите на него. Не оставляете фонарь в грязных местах или на песке во избежание попадания загрязнителей в выключатель.

## Спецификации:

- Яркость: 300 Люмен
- Рабочая глубина: 122 метра
- Светодиод CREE XPG
- Широкий угол луча 53°
- Время работы: до 3 часов
- Корпус из анодированного алюминия
- Магнитный выключатель в торцевой части.
- 3 Режима: 100%, 30%, стробоскоп.